




WALTON

ব্যবহারবিধি | ওয়ারেন্টি কার্ড ওয়াশিং মেশিন



মডেল: WWM-AFI70T

ধারণক্ষমতা: ৭ কেজি

ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন কেনার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সহজ ও সাবলীল ভাষায় লেখা ব্যবহারবিধি আপনার ওয়াশিং মেশিনটি ভালোভাবে ব্যবহারের কাজে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করবে। ব্যবহারবিধিটির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ওয়াশারটি কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে তা সরল ভাষায় লেখা আছে। এছাড়াও সাধারণ সমস্যাগুলো কিভাবে নিজে নিজে সমাধান করা যাবে সেসব তথ্যাবলি দেওয়া আছে। মডেল এবং সিরিয়াল নম্বরটি সংরক্ষণ করুন। নাম্বারগুলো ইউনিটের পিছনের অংশে দেওয়া আছে।

ওয়াশিং মেশিনটি ব্যবহারের পূর্বে নির্দেশনাগুলো সতর্কতার সাথে পড়ুন এবং ভবিষ্যতে কাজের সুবিধার্থে ব্যবহারবিধিটি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করুন।

সূচিপত্র

সতর্কতা -----	১-২
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা -----	৩
একনজরে ওয়াশিং মেশিন-----	৪
ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলেশন -----	৫-৭
ওয়াশিং মেশিন চালানো -----	৮-১৩
রক্ষণাবেক্ষণ -----	১৪
দ্রাবল্যটিং -----	১৫-১৬
পরিশিষ্ট -----	১৭-১৮

মেশিনটি ব্যবহারের সময় কোনো রকম অগ্নিকাণ্ড, বৈদ্যুতিক শক অথবা আহত হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে সাধারণ সতর্কতামূলক পদক্ষেপসহ নিচেরগুলো মেনে চলুন।


- যদি পাওয়ার কর্ডটি নষ্ট হয় তাহলে ঝুঁকি এড়াতে তা অবশ্যই প্রস্তুতকারী, সার্ভিস প্রতিনিধি অথবা অনুরূপ দক্ষ কোনো ব্যক্তি দ্বারা পরিবর্তন করাতে হবে।
- মেশিনের সঙ্গে সরবরাহকৃত নতুন হোস সেটটি ব্যবহার করতে হবে। কোনো পুরাতন হোস সেট ব্যবহার করবেন না।
- কোনো রকম তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনা প্রদান ছাড়া মেশিনটি এমন কোনো ব্যক্তির ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ যার শারীরিক, ঐন্দ্রিয়ক অথবা মানসিক অথবা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। মেশিনটি নিয়ে যেন শিশুরা খেলা করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ৮ বছরের অধিক বয়সী শিশু এবং সে সকল ব্যক্তি যাদের শারীরিক, ঐন্দ্রিয়ক ও মানসিক এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে তারা মেশিনটি তখনই ব্যবহার করতে পারবে যখন এটির নিরাপদে ব্যবহার করা সম্পর্কে এবং অনিরাপদ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা দেওয়া হবে। সঠিক তত্ত্বাবধান ব্যতীত শিশুদের দ্বারা মেশিনটি পরিষ্কারকরণ ও এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্য সম্পাদন করানো যাবে না। মেশিনটি কার্পেটের উপর এমনভাবে রাখবেন না যাতে কার্পেটের ফলে মেশিনের নিচের বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায়।
- ৩ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে মেশিন থেকে দূরে রাখুন।
মেশিনটি শুধুমাত্র গৃহস্থালি বা অনুরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই প্রস্তুতকৃত। যেমন-
দোকান, অফিস অথবা এ ধরনের কর্ম পরিবেশের স্টাফ কিচেনে হোটেল, মোটেল এবং আবাসিক পরিবেশের ক্লায়েন্টদের দ্বারা ছোট কক্ষে ফ্লাট বা লন্ডারেটে যৌথ ব্যবহারের জন্য ওয়াশিং মেশিন সমর্থিত পাওয়ার ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সি নিশ্চিত করুন।
- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পাওয়ার প্লাগটি অবশ্যই একটি আর্থড সকেটে সংযুক্ত করুন। নিশ্চিত হোন যে আপনার সকেটটি যথাযথভাবে আর্থড।
- ওয়াশিং মেশিন অনুপযোগী কম রেটেড কারেন্টের সকেট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- মেশিনের কোনো অংশ ভেঙে গেলে অথবা হারিয়ে গেলে মেশিনটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- ভেজা হাতে কখনোই মেশিনের পাওয়ার প্লাগ খুলবেন না।
- ছেঁড়া বা লুজ পাওয়ার প্লাগ অনতিবিলম্বে পরিবর্তন করুন।
- ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার বা মেরামত করার পূর্বে প্লাগ খুলে নিন।
- দরজা খোলার পূর্বে দেখে নিন ওয়াশিং মেশিনের পানি ড্রেইন হয়েছে কি না। কোনো রকম পানি পরিলক্ষিত হলে দরজা খুলবেন না।
- ওয়াশিং মেশিন চলাকালীন গ্লাস ডোরটি গরম হতে পারে। সুতরাং, ওয়াশারটি চলাকালীন শিশু অথবা পোষা প্রাণীকে ওয়াশার থেকে দূরে রাখুন।

- পানি এবং বৈদ্যুতিক ডিভাইসসমূহ অবশ্যই প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় নিরাপত্তা নীতিমালা অনুযায়ী একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা সংযোগ দিন।
- মেশিনটি চালানোর আগে সকল প্যাকেট এবং ট্রানজিট বোল্টগুলো খুলে ফেলুন। অন্যথায় মেশিনটির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।
- দাহ্য এবং বিস্ফোরক অথবা বিষাক্ত দ্রাবক ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ। ডিটারজেন্ট হিসেবে গ্যাসোলিন ও অ্যালকোহল ব্যবহার করা যাবে না। শুধুমাত্র মেশিন উপযুক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন।
- মেশিনটি যখন গরম পানি নিষ্কাশন করে তখন সতর্ক থাকুন।
- কখনো পাওয়ার কর্ড ধরে টান দিয়ে আনপ্লাগ করবেন না। সব সময় প্লাগটি শক্ত করে ধরে সোজা টেনে প্লাগ খুলুন।
- মেশিনটি যদি পুরানো হয়ে যায় এবং তা আর ব্যবহার না করেন তাহলে ডোরটি খুলে ফেলুন এবং পাওয়ার কর্ডটি কেটে ফেলুন।
- প্যাকেজিং উপকরণগুলো শিশুদের জন্য ক্ষতিকর। তাই সেগুলো শিশুদের থেকে দূরে রাখুন।
- মেশিনের উপরে বসা নিষেধ।
- পোষা প্রাণী বা শিশুদেরকে মেশিনের উপরে উঠতে দিবেন না।
- ওয়াশিং মেশিনটির ডোরের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াবেন না।


গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

- ওয়াশিং মেশিনটি শুধুমাত্র গৃহস্থালিতে ব্যবহারের জন্য।
- ওয়াশিং শেষ হওয়ার পর খুব দ্রুত পানি ও বিদ্যুতের সংযোগ খুলে ফেলুন।
- ওয়াশিং মেশিনটি বাথরুম অথবা ভেজা জায়গায় এবং বিস্ফোরক অথবা কস্টিক গ্যাসের আশেপাশে রাখবেন না।
- প্রথমবার কাপড় ধোয়ার পূর্বে কোনো রকম কাপড় না দিয়েই একটি পূর্ণ ওয়াশিং সাইকেল শেষ করুন।
- আপনার দক্ষতা না থাকলে অনুগ্রহ করে নিজে থেকে কোনো ধরনের মেরামত কাজ করবেন না।
- স্টিলের তার সংবলিত কার্পেট ধোয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।
- কাপড় ধোয়া চলাকালীন কখনোই হাত দিয়ে মেশিনে পানি ঢেলে দিবেন না।
- প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরে দুই মিনিট অপেক্ষা করে তারপর দরজা খুলুন।
- ওয়াশিং মেশিনটি স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে ভেতর থেকে সব পানি বের করে নিন। মেশিনটি সাবধানে বহন করবেন। ডোর ধরে উঁচু করে স্থানান্তর করবেন না।
- সিঙ্গেল ইনলেট ভালভের মেশিনটি শুধুমাত্র ঠান্ডা পানির ইনলেটের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে। ডাবল ইনলেট ভালভের ওয়াশিং মেশিন গরম ও ঠান্ডা পানি উভয় ইনলেটের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে।


একনজরে ওয়াশিং মেশিন




প্রোডাক্ট অ্যাক্সেসরিজ




ঠান্ডা পানির
পাইপ ১টি




গরম পানির পাইপ
১টি (যে মডেলে
২টি ইনলেট রয়েছে
তার ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য)



ইনলেট পাইপ
ব্রাকেট ১টি



ট্রান্সপোর্ট বোল্ট
হোল কভার ৪টি



রেঞ্চ ১টি (পায়া
অ্যাডজাস্টকরণ ও
ট্রান্সপোর্ট বোল্ট
খোলার জন্য)

নোট: ভালো করে দেখে নিন যে সকল অ্যাক্সেসরিজ ঠিকঠাক আছে। যদি ওয়াশিং মেশিনটি নষ্ট থাকে অথবা অ্যাক্সেসরিজগুলো ঠিকঠাক না থাকে তাহলে দ্রুত বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।



স্পেসিফিকেশনস

মডেল নং	WWM-AFI70T
ভোল্টেজ	২২০-২৪০ ভো. ~ ৫০ হার্জ
পানির চাপ	০.০৫ - ০.৮ মেগাপ্যাসকেল
ধারণক্ষমতা	৭ কেজি
রেটেড পাওয়ার	১৮৫০ ওয়াট


ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলেশন

ট্রান্সপোর্ট বোল্ট অপসারণ


- মেশিন স্থানান্তরের সময় ক্ষতি এড়াতে মেশিনের পেছনে ৪টি ট্রান্সপোর্ট বোল্ট লাগানো আছে।
- ওয়াশিং মেশিনটি চালানোর পূর্বে বোল্টগুলো খুলে ফেলুন। তা না হলে প্রচণ্ড কম্পন ও শব্দ হতে পারে এবং ফাংশনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
- মেশিন স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে ট্রান্সপোর্টগুলো আবার লাগিয়ে তারপর স্থানান্তর করুন। তা না হলে ওয়াশিং মেশিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।



১. রেখের সাহায্যে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে ট্রান্সপোর্টগুলো খুলে ফেলুন।



২. ট্রান্সপোর্টগুলো টেনে বের করুন।





৩. হোলগুলো ট্রান্সপোর্ট বোল্ট হোল প্লাগ দিয়ে বন্ধ করে দিন।

ওয়াশিং মেশিন সমান্তরালকরণ

- পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা ০° সে. এর চেয়ে কম এমন কোথাও ওয়াশিং মেশিনটি রাখবেন না। এটি কার্পেট অথবা কাঠের ফ্লোরে বসাবেন না। এটি দৃঢ় ও সমান জায়গায় রাখবেন।
- অসমান ফ্লোরে রাখার কারণে যদি মেশিনটি স্থির না থাকে তাহলে মেশিনের পায়া অ্যাডজাস্ট করে মেশিনটি স্থির করা যেতে পারে।
- অ্যাডজাস্টমেন্টের সময় ওয়াশিং মেশিনের টপ কভারে ডায়াগোনাল লাইনে চাপ দিতে হবে। যদি ওয়াশিং মেশিনটি কেঁপে উঠে তাহলে আবার অ্যাডজাস্ট করতে হবে।

১. রাবারের পায়ার লক নাটগুলো লুজ করুন। পায়ালগুলোর উচ্চতা অ্যাডজাস্ট করুন যাতে মেশিনটি স্থির থাকে।

২. সমান করার পরে রাবারের পায়ার লকগুলো রেখের সাহায্যে অ্যাডজাস্ট করে লক করে দিন।






ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলেশন

মডেলের উপর ভিত্তি করে সরবরাহকৃত হোসগুলো ভিন্ন হতে পারে। সরবরাহকৃত হোসগুলো অনুসারে নিচের নির্দেশনাবলি অনুসরণ করুন।

■ ইনলেট হোসের সংযোগ

থ্রেডেড ওয়াটার ট্যাপে সংযুক্তকরণ






১. হোসটি ওয়াটার ট্যাপের সাথে সংযুক্ত করুন এবং তারপর চিত্রে দেখানো অনুযায়ী কানেক্টরটি ঘড়ির কাটা যে দিকে চলে সেদিকে ঘুরান।

২. হোসটির অপর প্রান্ত ওয়াশিং মেশিনের পেছনে অবস্থিত ইনলেট ভালভের সাথে সংযুক্ত করুন। ঘড়ির কাটা যে দিকে চলে সেদিকে ঘুরিয়ে শক্ত করে লাগিয়ে নিন।

৩. পানির ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে দেখুন সংযোগ করা জায়গাগুলোতে কোনো লিক আছে কিনা। পানি লিক করলে উল্লিখিত কাজগুলো পুনরায় ভালোভাবে করুন।



নন-থ্রেডেড ওয়াটার ট্যাপে সংযুক্তকরণ



১. ওয়াটার হোস (B) থেকে অ্যাডাপ্টরটি (A) খুলে ফেলুন।

২. অ্যাডাপ্টরের স্ক্রু ৪টি খুলতে একটি ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করুন।

৩. অ্যাডাপ্টরটি ধরে চিত্রে প্রদর্শিত অংশটি (C) তির চিহ্ন দিয়ে যদিকে দেখানো হয়েছে সেদিকে ঘুরিয়ে ৫ মি.মি. লুজ করুন।



৪. অ্যাডাপ্টরটি পানির ট্যাপে প্রবেশ করিয়ে দিন এবং স্ক্রু শক্ত করে লাগান।

৫. C অংশটি তির চিহ্নিত দিকে ঘুরিয়ে শক্ত করে লাগান।



৬. (D) অংশটি ওয়াটার হোসের উপর টেনে নিচে নামানোর সময়, হোসটি অ্যাডাপ্টরের সাথে সংযুক্ত করুন। তারপর (D) অংশটি ছেড়ে দিন। হোসটি একটি ক্লিক শব্দ করে অ্যাডাপ্টরের সাথে সংযুক্ত হবে।

৭. ওয়াটার হোস সংযুক্তকরণ সম্পূর্ণ করতে “থ্রেডেড ওয়াটার ট্যাপে সংযুক্তকরণ” অংশের ২ ও ৩ দেখুন।

■ ড্রেইন পাইপ ইনস্টলেশন

ড্রেইন পাইপটি যাতে বেঁকে না যায় সেজন্য এটি ৬৫-১০০ সে.মি. উচ্চতায় ইনস্টল করতে হবে এবং পাইপের শেষ প্রান্ত পানিতে ডুবানো যাবে না।

ওয়াশিং মেশিন চালানো



- নিয়মিতভাবে পানির পাইপটির দিকে লক্ষ্য রাখুন যেন সেটি নষ্ট হয়ে না যায়, কুন্ডলি বা বেঁকে না যায়। প্রয়োজন হলে পাইপটি পরিবর্তন করুন।
- ব্যবহারের পূর্বে নিশ্চিত হোন যেন ড্রেইন পাইপের ভেতরে কোনো কিছু আটকে নেই।
- বড় ড্রেইন পাইপ বা ওয়াটার ইনলেটের প্রয়োজন হলে আপনি তা স্থানীয় বিক্রয়োত্তর সেবা কেন্দ্র থেকে ক্রয় করতে পারবেন।


■ লন্ড্রি টিপস



অনুগ্রহ করে কাপড়ের লেবেল দেখে নিশ্চিত হয়ে নিন যে কাপড়টি মেশিনে ধোয়ার উপযুক্ত কিনা।



কাপড় মেশিনে দেওয়ার পূর্বে পকেটগুলো ভালো করে দেখে নিন যেন তাতে কোনো কয়েন, পিন, চাবি ইত্যাদি না থাকে।



কাপড়ে কোনো লম্বা ফিতা থাকলে তা বেঁধে দিন, বোতাম ও জিপার লাগিয়ে দিন।



মেশিনে অতিরিক্ত কাপড় দিবেন না। অনুগ্রহ করে কাপড় আনরোল করে ভালো করে ঝাঁকিয়ে দেখে তারপর মেশিনে দিন।




মেশিনে কাপড় ধোয়ার সময় যেন কাপড়ের বোতামগুলো থেকে শব্দ না হয় সেজন্য বোতাম লাগিয়ে কাপড় উল্টে মেশিনে দিন।



ওয়াশিং মেশিন চালানো


■ ডিটারজেন্টের ব্যবহার

১. ডিটারজেন্ট ড্রয়ারটি টেনে বের করুন।
২. প্রিওয়াশের জন্য কম্পার্টমেন্ট ১-এ ডিটারজেন্ট দিন।
৩. মেইন ওয়াশের জন্য কম্পার্টমেন্ট ২-এ ডিটারজেন্ট দিন।
৪. কম্পার্টমেন্টে ফেব্রিক সফটনার দিন।
৫. অল্প পানি ও কম বিদ্যুৎ খরচ করে সেরা ওয়াশিং পেতে বিভিন্ন তাপমাত্রার জন্য উপযুক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন।



ওয়াশিং মেশিন চালানো

কন্ট্রোল প্যানেল



০১. সাইকেল সিলেক্টর	ডায়াল ঘুরিয়ে সাইকেল সিলেক্ট করুন।
০২. ডিসপ্লে	ডিসপ্লেতে চলমান সাইকেলের তথ্য, অবশিষ্ট সময় ও যখন কোনো এরর সংঘটিত হয় তখন এরর কোড প্রদর্শিত হয়।
০৩. Temp.	চলমান সাইকেলের টেম্পারেচার পরিবর্তন করতে এটি প্রেস করুন। টেম্পারেচারের প্রাপ্যতা সাইকেলের উপর নির্ভর করে। নির্বাচিত টেম্পারেচার ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হবে।
০৪. Speed	চলমান সাইকেলের স্পিনিং স্পিড পরিবর্তন করতে প্রেস করুন। স্পিন স্পিডের প্রাপ্যতা সাইকেলের উপর নির্ভর করে। নির্বাচিত স্পিন স্পিড ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হবে।
০৫. Delay	কাজক্ষিত Delay টাইম পেতে এই বাটন প্রেস করুন। অপশনগুলো ৩ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত যা প্রতি প্রেসে ৬০ মিনিট করে বৃদ্ধি পায়।
০৬. Start/Pause	মেশিন চালু করতে বা থামাতে এই বাটন প্রেস করুন। কোনো সাইকেল শুরু করতে এই বাটনটি একবার প্রেস করুন। চলমান কোনো প্রোগ্রাম থামাতে এই বাটন প্রেস করুন। এই বাটন প্রেস করে কোনো প্রোগ্রামের সেটিংস ও অপশন পরিবর্তন করা যাবে। পজকৃত প্রোগ্রাম পুনরায় চালু করতে হলে এই বাটন প্রেস করতে হবে।
০৭. On/Off	ওয়াশিং মেশিন অন/অফ করতে এই বাটন প্রেস করুন। মেশিন অন করার পরে যদি তা ১০ মিনিট ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে তাহলে মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

ওয়াশিং মেশিন চালানো

Delay

এই বাটন প্রেস করে আপনি কাজিদ্ধত Delay ফাংশনের মাধ্যমে ওয়াশিং মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী সময়ে ওয়াশিং সম্পন্ন করবে তা সেট করতে পারবেন। Delay টাইম সেট করার অপশন হচ্ছে ৩ থেকে ২৪ ঘণ্টা যেখানে প্রতি প্রেসে ১ ঘণ্টা করে বৃদ্ধি পাবে। ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত সময় নির্দেশিত করে যে প্রোগ্রামটি কখন সম্পন্ন হবে।

১. একটি সাইকেল সিলেক্ট করুন। তারপর প্রয়োজন হলে সেটিং পরিবর্তন করুন।
২. কাজিদ্ধত টাইম সেট করতে Delay বাটন প্রেস করতে থাকুন।
৩. ▷|| প্রেস করুন। ইন্ডিকেটর জ্বলে উঠবে ও ঘড়ি চলতে শুরু করবে।
৪. Delay বাতিল করতে ⏻ বাটন প্রেস করে ওয়াশিং মেশিনটি রিস্টার্ট করুন।

উদারহণস্বরূপ: আপনি ২ ঘণ্টার একটি ওয়াশিং সাইকেল এখন থেকে ৩ ঘণ্টা পরে শেষ করতে চান। সেজন্য, প্রথমে চলমান সাইকেলে Delay অপশন যোগ করুন যাতে সময় সেট করুন ৩ ঘণ্টা। এরপর যদি আপনি দুপুর ২টার সময় ▷|| **Start/Pause** বাটন প্রেস করেন তাহলে কি ঘটবে? তাহলে ওয়াশিং মেশিনটি ৩টা থেকে কাজ শুরু করে ৫টার সময় সাইকেল শেষ করবে।

Child Lock


শিশুদের দ্বারা যাতে কোনো বিপদ না সংঘটিত হয় তার জন্যই এই ফাংশনটি। Child Lock ফাংশনটি On/Off বাটন ছাড়া অন্য সব ফাংশন লক করে দেয়।

Child Lock ফাংশন চালু অথবা বন্ধ করতে Temp. ও Speed বাটন দুটি একসাথে প্রেস করে ৩ সেকেন্ড ধরে রাখুন।

Child Lock অ্যাক্টিভ থাকাকালীন ইন্ডিকেটর  প্রজ্বলিত থাকে।

Alarm Off

ব্যবহারকারী সাইকেল সিলেক্টরসহ সকল বাটনের সাউন্ড চালু কিংবা বন্ধ করে রাখতে পারবেন এই ফাংশনের সাহায্যে।

সাউন্ড চালু কিংবা বন্ধ করতে Speed ও Delay বাটন একসাথে প্রেস করে ৩ সেকেন্ড ধরে রাখুন। সাউন্ড অফ হওয়া মাত্র  ইন্ডিকেটর জ্বলে উঠবে।

Door Lock

ওয়াশিং মেশিনের দরজাটি খোলা থাকলে অথবা যথাযথভাবে বন্ধ না হলে ডোর লকের ইন্ডিকেটরটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে না। দরজা যথাযথভাবে বন্ধ করলে ইন্ডিকেটরটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে শুরু করে।

Reload

Start/Pause ▷|| বাটন প্রেস করে ৩ সেকেন্ডের জন্য ধরে রাখুন। দরজা খুলে যাওয়ার পরে আরও কাপড় যোগ করে পুনরায় সাইকেল চালু করা যাবে।

ওয়াশিং মেশিন চালানো

■ লব্ধি প্রক্রিয়া

প্রোগ্রাম	উপযুক্ত কাপড়
Mix	সুতি, লিলেন এবং কেমিক্যাল ফাইবার জাতীয় কাপড় একসাথে ধোয়ার জন্য।
Super Quick	অল্প ময়লাযুক্ত কাপড় দ্রুত ধোয়ার জন্য।
Wool	উলের কাপড় ধোয়ার জন্য।
Shirt	শার্ট এবং গরমের সময় পরিধানযোগ্য হালকা কাপড় ধোয়ার জন্য।
Sportwear	খেলাধুলার পোশাক।
Intensive	মাঝারি অথবা অনেক বেশি ময়লা কাপড় ধোয়ার জন্য।
Bedding	বড় কাপড় (যেমন; বিছানার চাদর জাতীয়) ধোয়ার জন্য।
Allergy Care	উচ্চ তাপমাত্রায় বাড়তি পানি ব্যবহারে ধোয়া হয় যাতে ডিটারজেন্ট পরিপূর্ণভাবে দূর হয়।
Cotton	রেমি কটন কাপড় ধোয়ার জন্য।
Babywear	Pre wash সহকারে বাচ্চাদের কাপড় ধোয়ার জন্য।
ECO 40-60	৪০-৬০° সে. অথবা তার কম তাপমাত্রায় সাধারণ কাপড় ধোয়ার জন্য।
Jeans	স্বাভাবিক তাপমাত্রায় জিন্স কাপড় ধোয়ার জন্য যাতে কাপড়ের রং নষ্ট না হয়।
Delicate	কোমল কাপড় ধোয়ার জন্য।
Drum Clean	উচ্চ তাপমাত্রায় ড্রামের অভ্যন্তরে ধোয়ার জন্য।
Spin	কাপড়ের পৃথক ডিহাইড্রেশনের জন্য।
Rinse+Spin	কাপড়ের রিনজিং ও ডিহাইড্রেটিং এর জন্য।

ওয়াশিং মেশিন চালানো

ওয়াশিং প্রক্রিয়া

- ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার গুণগতমান অনেকটাই নির্ভর করে ব্যবহৃত ডিটারজেন্টের গুণগতমানের উপর। এক্ষেত্রে ওয়াশিং মেশিনে ব্যবহার করা যায় শুধুমাত্র এমন ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- সম্ভব হলে যে কাপড় ওয়াশ করবেন তার উপযোগী ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন। ডিটারজেন্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনাবলি মেনে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন।
- ড্রাই ক্লিনিং এজেন্ট যেমন ট্রাইক্লোরোইথালিন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। সেরা ডিটারজেন্টটি ব্যবহার করুন।

প্রোগ্রাম	সর্বোচ্চ লোড (কেজি)	ডিটারজেন্টের ধরন		
	7	Universal	Special	Softener
Mix	3.5	L/P		0
Super Quick	2	L/P	-	0
Wool	2	-	LIP	-
Shirt	2.5	L/P	L	0
Sportswear	2.5	L/P	-	0
Intensive	7	LIP	-	0
Bedding	5	L/P	LIP	0
Allergy Care	3.5	L/P	L/P	0
□ Cotton	7	LIP	-	0
+ Prewash	5	L/P	-	0
ECO 40-60	7	L/P	-	0
20°C	3.5	L/P	-	0
Delicate	3.5	L/P	L/P	-
Drum Clean	0	-	-	-
Spin	7	-	-	-
Rinse + Spin	7	-	-	0

L= জেল/লিকুইড ডিটারজেন্ট; P= পাউডার ডিটারজেন্ট; O= অপশনাল; - = প্রয়োজন নেই

লিকুইড ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে Delay ফাংশন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

আমরা পরামর্শ দেই: লব্ধি পাউডার ২০° সে. থেকে ৯৫° সে.; উল ডিটারজেন্ট ২০° সে. থেকে ৪০° সে.।


* বিশেষ স্বাস্থ্যকর কোনো প্রয়োজনে ৯৫° সে. তাপমাত্রা বেছে নিন।

রক্ষণাবেক্ষণ


ওয়াশিং মেশিনের কিছু দিন পর পর রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করলে ওয়াশিং মেশিন আপনাকে দীর্ঘদিন সার্ভিস দিয়ে যাবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শুরু করার পূর্বে অবশ্যই পাওয়ার প্লাগটি খুলে নিন। তাছাড়া প্রতিবার ব্যবহারের পরে অবশ্যই মেশিনের ডোরটি বন্ধ করুন যাতে বাচ্চারা এটি নিয়ে খেলতে না পারে।

■ ডিটারজেন্ট ড্রয়ার পরিস্কারকরণ

১. ড্রয়ারের ভেতরের ① চিহ্নিত অংশটি নিচের দিকে প্রেস করে ডিটারজেন্ট ড্রয়ারটি বের করুন।
২. ক্লিপটি উপরে টেনে সফটনারের ঢাকনাটি বের করুন এবং সবগুলো গ্রাভস পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৩. সফটনারের ঢাকনাটি আগের জায়গায় বসিয়ে ড্রয়ার লাগিয়ে দিন।




■ ড্রেইন পাম্প পরিস্কারকরণ (ছয় মাসে একবার)



১. কয়েন জাতীয় কিছু দিয়ে চিত্রে দেখানোর মতো করে ড্রেইন পাম্পের সুরক্ষা কভারটি খুলুন।
২. ড্রেইন পাম্পের পাম্প কভারের স্ক্রু ধীরে ধীরে খুলে ফেলুন (ভেতরে জমে থাকা পানির দিকে খেয়াল রাখুন)। ব্লোগুলো স্বাভাবিকভাবে ঘুরা পর্যন্ত ড্রেইন পাম্প পরিস্কার করুন।
৩. পাম্প কভারটি পুনরায় শক্ত করে ইনস্টল করুন এবং নিশ্চিত হোন যেন পানি লিক না করে। ড্রেইন পাম্পের সুরক্ষা ঢাকনাটি লাগিয়ে দিন।

■ ওয়াটার ইনলেটের ফিল্টার স্ক্রিন পরিস্কারকরণ (ছয় মাসে একবার)



























১. ফসেটটি বন্ধ করে তা থেকে পানির ইনলেট পাইপটি খুলে ফেলুন। একটি ব্রাশ দিয়ে ফিল্টার স্ক্রিনটি ঘষে পরিস্কার করুন।
২. মেশিনের পেছন থেকে পানির ইনলেট পাইপের স্ক্রু খুলে ফেলুন। নিডল-নোজ প্লায়ার দিয়ে ফিল্টার স্ক্রু টেনে বের করুন। পরিস্কার করে আবার লাগিয়ে দিন।
৩. ইনলেট পাইপটি পুনরায় লাগিয়ে দিন। ফসেট অন করে লিকেজ হচ্ছে কিনা লক্ষ্য করুন।

বি.দ্র. : পাইপে পানি জমে গেলে অনুগ্রহ করে টেকনিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সমস্যা	সমাধান
মেশিনে কিছু পানি অবশিষ্ট থাকা	এটি স্বাভাবিক। এমনটি হয় ফ্যাক্টুরিতে মেশিনটি পরীক্ষা করার কারণে।
মেশিন চালু না হওয়া	<ul style="list-style-type: none"> - পাওয়ার প্লাগটি যথাযথভাবে লাগানো কিনা দেখুন। - ট্যাপ খোলা কিনা দেখুন। - Power বাটন প্রেস হয়ে আছে কিনা। - Start/Pause বাটন প্রেস হয়ে আছে কিনা। - Delay ফিচারটি অ্যাক্টিভেট করা কিনা।
পানি লিকেজ হওয়া	<ul style="list-style-type: none"> - ইনলেট হোসটি ভালো করে দেখুন ও শক্ত করে লাগান। - ড্রেইন হোসটি পরিষ্কার করুন এবং যখন প্রয়োজন হয় একজন দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা এটি মেরামত করান।
অস্বাভাবিক শব্দ হওয়া ও মেশিন কাঁপা	<ul style="list-style-type: none"> - ট্রানজিট বোল্টগুলো খোলা হয়েছে কিনা দেখুন। - পায়ালগুলো সঠিকভাবে লেভেল করা হয়েছে কিনা দেখুন। - মেশিনটি শক্ত ও সমান জায়গায় বসানো হয়েছে কিনা দেখুন। - মেশিনের ভেতরে কোনো ধাতব পদার্থ আছে কিনা দেখুন।
কাপড় সন্তোষজনকভাবে পরিষ্কার না হওয়া	<ul style="list-style-type: none"> - যথাযথ প্রোগ্রাম সিলেক্ট করুন। - কাপড়ের ধরন এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহারের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিকমানের ও পরিমাণের ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন।
বাটন প্রেস করার পরেও মেশিন কাজ না করা	<ul style="list-style-type: none"> - চাইল্ড লক ফিচার অ্যাক্টিভেট করা কিনা দেখুন। - Start/Pause বাটন প্রেস করে তারপর অন্য বাটন প্রেস করুন।
ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত সময় ও প্রোগ্রামের আসল সময়ের মধ্যে তারতম্য	<ul style="list-style-type: none"> - ড্রামে কাপড় যথেষ্ট ছড়িয়ে দেওয়া আছে কিনা। - পানি পুরোপুরি ড্রেইন হয়েছে কিনা।
ড্রেইনিং এর সময় ওয়াশারটি পানিতে ভরে যাওয়া	<ul style="list-style-type: none"> - ড্রেইন হোসের উচ্চতা ৬৫ সে.মি. এর কম আছে কিনা দেখুন। - ড্রেইন হোসটি সঠিকভাবে ফ্লোরে বিছিয়ে দেওয়া আছে কিনা দেখুন।

ডিসপ্লি	কোডের অর্থ	সমাধান
E1	মেশিনটি পানি দিয়ে পূর্ণ হতে বেশি সময় নিচ্ছে	<ul style="list-style-type: none"> - ট্যাপ খোলা কিনা দেখুন। - পানির চাপ খুব সামান্য কিনা দেখুন। - ইনলেট হোসটি ব্লক কিনা দেখুন।
E2	পানি নিষ্কাশন হতে বেশি সময় নিচ্ছে	<ul style="list-style-type: none"> - ড্রেইন পাম্প ব্লক কিনা দেখুন। - প্রয়োজনে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।
E3	ডোর লক অকেজো	<ul style="list-style-type: none"> - দরজাটি পুনরায় ভালো করে লাগান। - দরজা এবং সিলের মাঝে কাপড় আটকে আছে কিনা দেখুন। - প্রয়োজনে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।
E4	পানি উপচে পড়ছে	<ul style="list-style-type: none"> - বাছাইকৃত ওয়াশ প্রোগ্রামটির জন্য প্রয়োজনীয় পানির লেভেল ঠিক করতে মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি নিষ্কাশন করবে। - প্রয়োজনে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।
E5	মোটর অকেজো	<ul style="list-style-type: none"> - অনুগ্রহ করে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।
E6	হিটার কাজ করছে না	<ul style="list-style-type: none"> - অনুগ্রহ করে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।
E7	টেম্পারেচার সেন্সরে সমস্যা	<ul style="list-style-type: none"> - অনুগ্রহ করে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।
E9	প্যানেল কাজ করছে না	<ul style="list-style-type: none"> - অনুগ্রহ করে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।
E10	ইনভার্টার কাজ করছে না	<ul style="list-style-type: none"> - অনুগ্রহ করে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।
EP	প্রোগ্রাম নবটি যেখানে আছে তার সাথে চলমান প্রোগ্রামের মিল নেই	<ul style="list-style-type: none"> - নবটি ঘুরিয়ে চলমান প্রোগ্রামের সাথে মিলিয়ে নিন।

■ কাপড়ের লেবেল

	প্রতিরোধক উপকরণ		সর্বোচ্চ ১০০ ° সে. হিটে আয়রন করা যাবে
	কোমল কাপড়		আয়রন করা যাবে না
	৯০° সে.- এ ধোয়া যাবে		যেকোনো দ্রাবকে ড্রাই ক্লিন করা যাবে
	৬০° সে.- এ ধোয়া যাবে		শুধুমাত্র পারক্লোরাইড, লাইটার ফুয়েল, বিশুদ্ধ অ্যালকোহল অথবা R113 দিয়ে ড্রাই ক্লিন করা যাবে
	৪০° সে.- এ ধোয়া যাবে		অ্যাভিয়েশন ফুয়েল, বিশুদ্ধ অ্যালকোহল অথবা R113 দিয়ে ড্রাই ক্লিন করা যাবে
	৩০° সে.- এ ধোয়া যাবে		ড্রাই ক্লিন করা যাবে না
	হাতে ধোয়া যাবে		ফ্ল্যাটভাবে শুকিয়ে নিন
	শুধুমাত্র ড্রাই ক্লিন		শুকানোর জন্য ঝুলিয়ে দেওয়া যাবে
	ঠান্ডা পানিতে ব্লিচ করা যাবে		কাপড়ের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে শুকাতে দিন
	ব্লিচ করা নিষেধ		সাধারণ তাপে উল্টো করে শুকাতে দিন
	সর্বোচ্চ ২০০° সে. হিটে আয়রন করা যাবে		অল্প তাপে উল্টো করে শুকাতে দিন
	সর্বোচ্চ ১৫০° সে. হিটে আয়রন করা যাবে		উল্টো করে শুকাতে দিবেন না

■ বৈদ্যুতিক সতর্কতা

অগ্নিকাণ্ড, বৈদ্যুতিক শক ও অন্যান্য দুর্ঘটনা এড়াতে নিচের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলুন:

- মেশিনটি শুধুমাত্র পাওয়ার লেবেলে বর্ণিত ভোল্টেজেই ব্যবহার করুন। আপনার বাড়ির ভোল্টেজ সম্পর্কে জানা না থাকলে অনুগ্রহ করে স্থানীয় পাওয়ার ব্যুরোতে যোগাযোগ করুন।
- হিটিং ফাংশন ব্যবহারকালীন মেশিনে সর্বোচ্চ ১০ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তাই নিশ্চিত হোন যে পাওয়ার ইউনিটের (বিদ্যুৎ, ভোল্টেজ এবং ক্যাবল) সেই লোড নেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে।
- পাওয়ার কর্ডটির যত্ন নিন। পাওয়ার কর্ডটি এমনভাবে রাখুন যেন কোনো রকমের দুর্ঘটনা না ঘটে। প্লাগের সকেটে বিশেষ নজর দিন।
- পাওয়ার কর্ডটি যে সকেটে লাগাবেন সেটি অতিরিক্ত লোড দেওয়া ও এক্সটেনশন ক্যাবল ব্যবহারে বিরত থাকুন। এমনটি করলে অগ্নিকাণ্ড অথবা বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি থাকে। ভেজা হাতে পাওয়ার প্লাগটি ধরবেন না।
- নিরাপত্তার জন্য পাওয়ার প্লাগটি আর্থেড সকেটে সংযুক্ত করুন। সকেটটি যথাযথভাবে আর্থেড করা আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।

■ পরিবেশের সুরক্ষা

- ওয়াশিং মেশিনটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি। মেশিনটি নিষ্পত্তিকরণের জন্য স্থানীয় বর্জ্য নিষ্পত্তি নীতিমালা অনুসরণ করুন। পাওয়ার কর্ডটি কেটে ফেলুন। ডোরটি খুলে ফেলুন যাতে করে ছোট শিশু অথবা পশু-পাখি তাতে আটকা না পড়ে।
- ডিটারজেন্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দেশিত মাত্রার অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই ওয়াশ সাইকেলের পূর্বে স্টেইন রিমুভাল ও ব্লিচ ব্যবহার করুন।
- ফুল লোডে ওয়াশ করে পানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন। (ব্যবহারকৃত প্রোগ্রামের উপর পরিমাণ নির্ভর করে।)

■ প্রোডাক্টের সঠিক নিষ্পত্তি

পণ্যটি গৃহস্থালির অন্যান্য বর্জ্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করবেন না। অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দ্বারা সৃষ্ট মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি এড়াতে পণ্যটি পণ্যটি রিসাইকেল করুন এবং টেকসই পুনর্ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করুন। ব্যবহৃত পণ্যটি ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে ফেরত ও সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করুন অথবা যেখান থেকে পণ্যটি ক্রয় করেছেন সেখানে যোগাযোগ করুন। তারা পণ্যটি গ্রহণ করে পরিবেশের জন্য নিরাপদ হয় এমনভাবে রিসাইকেল করতে পারে।

PREFACE

Thank you for purchasing Walton Washing Machine.

The user manual will help you appropriately operate the appliance. It contains important information and guides how one can ensure proper maintenance of the washing machine. Apart from that, it guides as to how general problems can be fixed at home.

Kindly preserve the model and serial number. The numbers are behind the unit.

Please read the guidelines properly before operating the washing machine and preserve the user manual for future use.

TABLE OF CONTENT

Safety Precaution -----	1-2
Important Hints -----	3
Overview of Washing Machine -----	4
Washing Machine Installation -----	5-6
Operate Washing Machine -----	7-11
Maintenance -----	12
Troubleshooting -----	13-14
Appendix -----	15

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (This warning is for EUROPEAN market)
- Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.


SAFETY PRECAUTION

- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Immediately replace worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
- Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
- Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.


IMPORTANT HINTS

- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. may cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- After the program is completed, please wait for two minutes to open the door.
- When handing the machine, the accumulated water shall be drained out of the machine firstly. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door cannot be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.


OVERVIEW OF WASHING MACHINE




■ Product accessories




Cold water pipex1




Hot water pipex1
(applicable to double
-inlet models)



Inlet pipe bracket
x1



Transport bolt hole
coverx4



Wrenchx1
(for adjusting the foot and
removing the transport bolt)


■ Specifications

Model No.	WWM-AFI70T
Voltage	220-240V~50Hz
Water Pressure	0.05-0.8 MPa
Capacity	7 Kg
Rated Power	1850 Watt

WASHING MACHINE INSTALLATION

■ Removal of transport bolts


- In order to prevent internal damage to the machine during transportation, 4 transport bolts are installed on the back of the machine.
- Please be sure to remove the transport bolts before using the washing machine. If not, strong vibration, noise and failure may occur.
- If you need to transport the washing machine, please be sure to reinstall the transport bolts to prevent damage to the inside of the machine during transportation.




■ Leveling of the washing machine

- Do not place the washing machine outdoors or in a place where the ambient temperature is lower than 0°C; it cannot be placed on a carpet or wooden floor; it should be placed on a firm and flat ground with an inclination angle of less than 10°.
- If the washing machine is unstable due to the uneven ground, the adjustable feet at the bottom of the washing machine can be adjusted to keep the washing machine stable.
- During the adjustment process, pressure is applied to the diagonal line of the top cover of the washing machine. If the washing machine shakes, the adjustable feet must be readjusted.

1. Loosen the lock nuts above the rubber feet, and adjust the height of 4 adjustable feet to make the feet close to the ground smoothly without shaking.



2. After leveling, adjust the nuts above the 4 rubber feet with a wrench to lock the 4 adjustable feet.




WASHING MACHINE INSTALLATION


The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.

■ Connect the inlet hose


Connecting to a threaded water tap



1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.




2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.




3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.


Connecting to a non-threaded water tap




1. Remove the **adaptor(A)** from the water **hose(B)**.




2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.



3. Hold the adaptor and turn **part(C)** in the arrow direction to loosen it by 5mm(*).



4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part(C)** in the arrow direction to tighten it.





6. While pulling down **part(D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part(D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.

■ Installation of drain pipe

In order to prevent siphonage, the drain pipe should be installed at a height of 65-100cm, and the end of the drain pipe should not be immersed in water.

OPERATE WASHING MACHINE



The drain pipe bracket can be used to fix the drain hose.

- Check the condition of the water pipe regularly to ensure that the pipe is not damaged, entangled or bent, and if necessary, replace the water pipe.
- Please fix the drain pipe before use, and confirm that the sewer is not blocked by foreign matter.
- If it is necessary to extend the water inlet or drain pipe, you can purchase it at a local after-sales service center.

■ Laundry tips



Please check the clothing label to confirm whether it is suitable for machine wash.



Please check the pockets of clothes and take out the items, such as coins, hairpins, keys, etc.



Tie long cross straps in a knot, do up buttons, and zip up.



Do not wash too much. Please unroll the clothes and shake them up before putting them in the washing machine.




When washing, in order to prevent the buttons from making a noise, please turn over the clothes with buttons before putting them in the washing machine.



■ Put detergent


1. Pull out the detergent drawer.
2. Add detergent for prewash into compartment I
3. Add detergent for main wash into compartment II
4. Add fabric softener into compartment.
5. Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.



OPERATE WASHING MACHINE

■ Control panel

* The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.




01. Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02. Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03. Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display.
04. Speed	Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display.
05. Delay	Press Delay repeatedly to cycle through the available Delay options (from 3 to 24 hours in one hour increments).
06. Start/Pause	Press to Start/Pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again.
07. On/Off	Press to turn On/Off the washing machine. If you turn on the washing machine and do not use it for 10 minutes, it will turn off automatically.


OPERATE WASHING MACHINE


Delay

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicated the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press  **Start/Pause**.

The corresponding indicator turns on with the clock running.

4. To cancel the **Delay**, restart the washing machine by pressing  **On/Off**.
Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay option to the current cycle with the 3-hour setting, and press  **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.

Child Lock


To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for  **On/Off**.

- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Temp.** and **Speed** simultaneously for 3 seconds.

When Child Lock is activated, the indicator  lights up.

Alarm Off


You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons.

- To turn on or off the sound, press and hold **Speed** and **Delay** simultaneously for 3 seconds. When the sound is off, the  indicator lights up.

Door Lock

When the door is not closed or locked normally, the icon is not bright; Lock the door correctly, the icon is always bright.

Reload

Long press the  **Start/Pause** button for 3 seconds. After the lock is unlocked, the function of adding clothes in the middle can be started.

OPERATE WASHING MACHINE

■ Introduction to laundry procedures


Program	Applicable of fabric to washing
Mix	For mixed washing of cotton, linen and chemical fiber clothing
Super Quick	For quick washing of low-dirt light clothes
Wool	For washing of wool fabrics
Shirt	For washing of shirts or light summer clothes
Sportswear	For washing of sportswear
Intensive	For washing of moderately or heavily stained clothes
Bedding	For washing of large/home textile clothing
Allergy Care	Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively
Cotton	For washing of ramie cotton fabrics
Babywear	With extra prewash for baby clothes
ECO 40-60	For washing of normal clothes at a temperature of 40°C-60°C or below
Jeans	Normal temperature Jeans wash for color protection
Delicate	For washing of delicate clothes
Drum Clean	For cleaning of inner drum at high temperature
Spin	For separate dehydration of clothes
Rinse + Spin	For rinsing and dehydrating of clothes

Note: The washing procedures and parameters will also be different depending on the different model configuration. For details, the actual product shall prevail!

OPERATE WASHING MACHINE

■ Table of Washing Procedures

- Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
- If need use specific detergent, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.
- Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Program	Max Load (kg)	Kind of detergent		
	7	Universal	Special	Softener
Mix	3.5	L/P	-	○
Super Quick	2	L/P	-	○
Wool	2	-	L/P	-
Shirt	2.5	L/P	L	○
Sportswear	2.5	L/P	-	○
Intensive	7	L/P	-	○
Bedding	5	L/P	L/P	○
Allergy Care	3.5	L/P	L/P	○
 Cotton	7	L/P	-	○
+ Prewash	5	L/P	-	○
ECO 40-60	7	L/P	-	○
20°C	3.5	L/P	-	○
Delicate	3.5	L/P	L/P	-
Drum Clean	0	-	-	-
Spin	7	-	-	-
Rinse + Spin	7	-	-	○

L=gel-/liquid detergent P=Powder detergent O=optional -=no

If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.

We recommend by using: Laundry powder 20°C to 95°C; Wool detergent 20°C to 40°C;


*Choose 95°C wash temperature only for special hygienic requirements.

MAINTENANCE

Washing machine should be maintained in time after long-term use. Good maintenance habits will prolong the service life of the washing machine. Please pull out the power plug before maintenance to prevent danger. Please close the door of the laundry dryer after each use to prevent children from getting caught when playing.


■ Clean detergent drawer

1. Press down the part ① inside the drawer and take out the detergent drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer into position.




■ Clean the drain pump


(recommended once every six months)



1: Remove the protective cover for the drain pump in the direction shown here with a sheet such as coin, etc.




2: Slowly unscrew the pump cover of the drain pump (Pay attention to residual water), take out the laundry residue in the drain pump, and clean it thoroughly until the blades can rotate freely;




3: Install the pump cover and tighten it to make sure that there is no water leakage from the drain pump, as shown in the figure. Install the protective cover for the drain pump!

■ Clean the filter screen on the water inlet


(Recommended once every six months)



1: Turn off the faucet, remove the water inlet pipe from the faucet, and scrub the filter screen with a small brush.



2: Unscrew the water inlet pipe from the back of the machine, pull out the filter screen with needle-nose pliers, clean it and reinstall it.



3: Reconnect the water inlet pipe. Turn on the faucet and check that there is no water leak.

NOTE: Please contact a technician if your washer is frozen.

TROUBLESHOOTING

TROUBLES	SOLUTIONS
There is some remaining water in the machine	This is normal and is the result of water tests performed at the factory
The washer does not run	<p>Check if the power plug is inserted well.</p> <p>Check if the tap is opened.</p> <p>Check if the “Power” button is pressed.</p> <p>Check if the “Start/Pause” button is pressed.</p> <p>Check if the delay feature is activated.</p>
Water leakage	<p>Check and fasten inlet hose.</p> <p>Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.</p>
Abnormal noise and great vibration	<p>Check if the transit bolts has been removed.</p> <p>Check if the adjustable legs are adjusted level.</p> <p>Check if the washer is installed on the solid and level floor.</p> <p>Check if there are any barrettes or metal articles inside.</p>
Washing efficiency is not satisfied	<p>Select a proper procedure.</p> <p>Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.</p>
The machine take no answer after press buttons	<p>Check if the “Child-lock” feature has been activate.</p> <p>Press button “Start/Pause” first then press other buttons.</p>
Actually running time of procedures is not corresponded to the display time	<p>Check if clothes in the drum is dispersive enough.</p> <p>Check if the water is drain out or inflow well.</p>
The washer fills while draining	<p>Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm</p> <p>Check if the drain hose is immersed.</p>

























TROUBLESHOOTING

DISPLAY	MEANS	SOLUTIONS
E 1	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
E 2	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
E 3	Door lock is breakdown	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
E 4	Water is overflowed	Let the machine drain out water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
E 5	The electrical motor is breakdown	Please contact a technician.
E 6	The heater does not work	Please contact a technician.
E 7	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
E 9	communication failures	Please contact a technician.
E 10	Inverter failures	Please contact a technician.
EP	The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points.	Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.

NOTE

Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays

■ Fabric Care Lable

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units(current,voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

■ Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads(the exact amount depends upon the program used).

■ Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ওয়ারেন্টির শর্তসমূহ

- ওয়ারেন্টি কার্ড ও প্রোডাক্টের সিরিয়াল নম্বর ভিন্ন হলে, প্রোডাক্টের সিরিয়াল নম্বর ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে ফেললে/বিকৃত করা হলে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য হবে না।
- গ্রাহকের পণ্যটি কোনো রকম ট্যাপ খাওয়া, স্ক্র্যাচ, এসি কার্ড/সকেট পুড়ে গেলে রিপ্লেসমেন্ট দেওয়া হবে না। সেক্ষেত্রে সার্ভিসের নীতিমালা অনুযায়ী সার্ভিস দেওয়া হবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত ইত্যাদি), ইলেকট্রিক ত্রুটি, অননুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা মেরামত করা হলে, অবহেলা/দুর্ঘটনাবশত বাহ্যিক ক্ষতি সাধিত হলে এবং লিকুইড ড্যামেজ হলে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য হবে না।
- এই ওয়ারেন্টি কার্ডটি শুধুমাত্র উৎপাদনগত ত্রুটি এবং যদি এটি ওয়াশিং মেশিনের ব্যবহারবিধি অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তবেই প্রযোজ্য। পণ্য ক্রয়ের তারিখ হতে ওয়ারেন্টি কার্যকর করা হবে।
- এই ওয়াশিং মেশিনটি গৃহস্থালি কাজের জন্য। বাণিজ্যিক ব্যবহারে (বার্ষিক ২২০ সাইকেলের বেশি) সব ধরনের ওয়ারেন্টি বাতিল হবে। ওয়াশিং মেশিনটি গৃহস্থালি ব্যতীত অন্য কোথাও (পাবলিক টয়লেট, লজিং হাউজ, ডরমিটরি, লন্ড্রি শপ, হাসপাতাল ইত্যাদি) ইনস্টল করা হলে এর রিপেয়ার কাজ বা ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ খরচ ক্রেতা নিজে বহন করবেন।
- সৌন্দর্যবর্ধক প্লাস্টিক/ কাচের তৈরি/ পাইপিং/ কনজিউমএবল এমন যন্ত্রাংশ বা উপকরণ ওয়ারেন্টির আওতামুক্ত।
- কিছু প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষ্কারকরণ জরুরি। ওয়ারেন্টির আওতামুক্ত না হলে কিছু রক্ষণাবেক্ষণ (ইউজার ম্যানুয়াল অনুসারে) সংক্রান্ত কাজ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষ।
- ইঁদুর, পিঁপড়া, তেলাপোকা অথবা অন্যান্য প্রাণী বা কীটপতঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য নয়।
- গৃহস্থালির ওয়্যারিং জনিত ঘটনা ইঁদুর দ্বারা ওয়্যারিং হারনেস কেটে ফেলা, মেশিনে কয়েন বা বাইরের কোনো কিছুর উপস্থিতি, ময়লা-আবর্জনা দ্বারা আটকে যাওয়া এ জাতীয় সমস্যা থেকে সৃষ্ট ক্ষতির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য নয়।

ওয়ারেন্টি কার্ঠামো

মেইন পার্টস (মোটরস)	স্প্যার পার্টস	বিক্রয়পরবর্তী সেবা	হোম সার্ভিস
১২ বছর	১ বছর	২ বছর	১ বছর সার্ভিস

গ্রাহকের নাম	:	-----
ঠিকানা	:	-----
টেলিফোন/মোবাইল ফোন	:	-----ই-মেইল:-----


বিক্রয়ের তারিখ								বারকোড নম্বর
দিন	মাস	বছর						

পরিবেশক/বিক্রেতা:

.....
ক্রেতার স্বাক্ষর	পরিবেশক/বিক্রেতার সিল এবং স্বাক্ষর
রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	রিপ্লেসমেন্টের তারিখ

দ্রষ্টব্য: অবশ্যই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করতে হবে। এই ওয়ারেন্টি দুর্ঘটনা, বৈদ্যুতিক ত্রুটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অবহেলার কারণে কোনো ক্ষতির জন্য প্রযোজ্য হবে না এবং কর্তৃপক্ষ কোনো নোটিশ ছাড়াই ওয়ারেন্টির মেয়াদ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন। এই ওয়াশিং মেশিনটি গৃহস্থালি কাজের জন্য। বাণিজ্যিক ব্যবহারে (বার্ষিক ২২০ সাইকেলের বেশি) সব ধরনের ওয়ারেন্টি বাতিল হবে।

রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	গ্রাহকের নাম	:	-----
	ঠিকানা	:	-----
	টেলিফোন/মোবাইল ফোন	:	-----বিক্রয়ের তারিখ:-----
	রিপ্লেসমেন্টের তারিখ	:	-----রিপ্লেসমেন্টকৃত প্রোডাক্ট বারকোড নম্বর



ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 &
ISO 45001: 2018 Certified Company

সকলের জন্য উন্নত বিক্রয়োত্তর গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে
ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য পরিবর্তন হতে পারে।

কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট (কর্পোরেট অফিস)

প্লট-১০৮৮, ব্লক-আই, সাবরিনা সোবহান ৫ম এভিনিউ, বসুন্ধরা, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯

যেকোনো সার্ভিস/তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: হেল্পলাইন-১৬২৬৭, ০৯৬১২৩১৬২৬৭ (চার্জ প্রযোজ্য)
০৮০০০০১৬২৬৭ (টোল ফ্রি), সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত, ই-মেইল: support@waltonbd.com